

Tehniskie dati

	Sausā java ar šķiedru armējumu	MRP	SBP
Patēriņš	Apm. 6-7 kg/m ² , ja kārtas biezums 5 mm	2 mm graudi; apm. 3 kg sausās javas/m ² 3 mm graudi: apm. 4,3 kg sausās javas/m ²	2 mm graudi; apm. 2,7 kg sausās javas/m ² 3 mm graudi: apm. 4,0 kg sausās javas/m ²
Nepieciešamais ūdens daudzums uz 25 kg iepakojumu	Apm. 4 - 4,5 l	Apm. 4 l	Apm. 6 l
Izstrādes laiks	Apm. 120 min.	Apm. 90 min.	Apm. 90 min.
Virsmas temperatūra	≥+5°C	≥+5°C	≥+5°C
Apstrādes temperatūra	≥+5°C – +25°C<	≥+5°C – +25°C<	≥+5°C – +25°C<
Pretestība spiedē pēc 28 dienām		≥1,0 N/mm ²	≥1,0 N/mm ²
Uzglabāšanas ilgums	Apm. 12 mēneši	Apm. 12 mēneši	Apm. 12 mēneši
Pamatmateriāls	Baltais cements, speciālas inertās piedevas, polipropilēna šķiedras, kā arī palīgvielas un paligmateriāli apstrādes īpašību uzlabošanai	Celtniecības kaļķis, baltais cements, speciālas inertās piedevas, kā arī palīgvielas un paligmateriāli apstrādes īpašību uzlabošanai	Celtniecības kaļķis, baltais cements, speciālas inertās piedevas, kā arī palīgvielas un paligmateriāli apstrādes īpašību uzlabošanai

Būvmateriāli

				
AEROC bloku lime ziemas/vasaras	AEROC lime pārsegumu paneļiem	AEROC remonta java	SAKRET armēšanas java KAM	SAKRET dekoratīvais apmetums MRP
				
SAKRET dekoratīvais apmetums SBP	SAKRET būvgrunts BG	SAKRET pirmsapmetuma grunts PG	SAKRET silikātkrāsa/silikātgrunts	Fližu limes Fke, FKW, FFK

AEROC SIA

Šmerļa iela 3–921
LV–1006 Rīga
Tālrunis: 741 8412
Fakss: 762 8210
aeroc@aeroc.lv
www.aeroc.lv

SAKRET SIA

“Ritvari”, Stopiņu pagasts,
Rīgas rajons, LV-2121
Tālrunis: +371 7803650
Email: info@sakret.lv
www.sakret.lv

SAKRET®

AEROC

AEROC GĀZBETONA BLOKU SIENU IEKŠĒJĀ UN ĀRĒJĀ APDARE

Virsmas sagatavošana.

2-3 dienas pirms apdares darbu uzsākšanas, ja tas ir nepieciešams, ar AEROC remontsastāvu vai armēšanas javu KAM aizpilda un izlīdzina lielākos virsmas defektus. Virsma jānotīra no liekajām līmes paliekām un citiem iespējamajiem netīrumiem.

Virsmu gruntē vienā vai divās kārtās ar grunts sastāvu BG. Gruntējums samazinās un izlīdzinās virsmas mitruma uzsūci, uzlabos adhēziju un atvieglos izlīdzinošās javas uzklāšanu. Grunts ir gatava lietošanai, un to uzklāj ar otu, rullīti vai ar smidzinātāja palīdzību.

Pēc gruntējuma nožūšanas var uzsākt armējošās javas uzklāšanu. Lai nodrošinātu paaugstinātu apmetuma izturību un precīzu darbu izpildi, uz ēku stūriem un logu un durvju aiļu stūriem ar sastāvu KAM pielīmē speciālos stūru profilus.

Lai izslēgtu iespējamo plaisu rašanos apdares slānī ar



Virsmu gruntē ar grunti BG



Plānā kārtā uzvelk armējošo javu KAM, kas satur polipropilēna šķiedru armējumu

KAM armējošo javu tiek iestrādāts stikla šķiedras tīkls.

Virš un zem visiem logu un durvju aiļu stūriem nepieciešams iestrādāt papildus armējošo stikla šķiedras sieta 165g/m² strēmeles – diagonālā virzienā pie katra stūra uz plānas armējošās javas KAM kārtas pielīmē apt. 30 x 60 cm lielus armējošo sieta gabalus.



Svaigi uzvilkta armējošās javas kārtā iespiež armējošo sietu



Armējošo sietu nosedz ar plānu armējošās javas KAM kārtu

Iejauciet sauso javu tirā, aukstā ūdenī un samaisiet, lai masa būtu vienmērīga, bez kunkuļiem. Pagaidiet aptuveni 10 minūtes un samaisiet javu atkārtoti – tagad materiāls ir gatavs uzklāšanai. Ja darba laikā java sāk sabiezēt, atkārtota samaisīšana to atgriezīs sākotnējā konsistencē.

Armējošo javu KAM, kas satur polipropilēna šķiedru armējumu, uzklāj un izlīdzina aptuveni 3 – 5 mm biezā kārtā, un ar metāla rīvdēļa palīdzību tajā iestrādā stikla šķiedras armējošo sietu tā, lai malas pārsegtos par 10 cm. Virsmu izlīdzina ar otro



Grunts BG



Armējošā java KAM

armējošās javas kārtu 1 – 3 mm biezumā uzreiz pēc sieta pielīmēšanas, vai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Pēc virsmas izlīdzināšanas sietai ir jābūt pilnībā nosegtam ar javu.

Vietās, kur nepieciešams uzklāt armējošo javu biežākā slānī (~10mm un vairāk), dariet to vairākās kārtās un sekojiet, lai armējošais stikla šķiedras siets atrastos pēc iespējas tuvā javas slāņa ārējai malai. Ja nepieciešams, izmantojiet divas armējošā sieta kārtas.

Pēc nožūšanas armējošā java KAM veidos ūdens tvaiku caurlaidīgu no telpas iekšpuses uz ārpusi, bet no ārpuses mitrumu atgrūdošu virsmu, kas var tikt izmantota gan kā pamatne tālākajiem apdares materiāliem, gan kā nobeiguma slānis kā ārējā, tā iekšējā apdare.

Tālākos apdares darbus ieteicams veikt tikai pēc armējošās kārtas nožūšanas (minimālais žūšanas laiks – viena diennakts uz katru slāņa biezuma milimetru).

Iekšējā apdare



Grunts PG



Špaktele FIN
(mitrā/sausām telpām)



Hidroizolējošais slānis OAD



Nožuuvušu armējošās javas kārtu nogruntē ar grunti PG

Armējošā java KAM veido viegli reljefu virsmu, un, ja interjeram netiek izvirzītas paaugstinātas virsmas kvalitātes prasības, tad nožuuvušu javu var krāsot ar krāsu, kas paredzēta minerālu virsmu krāsošanai.

Lai veidotu pilnīgi gludu virsmu, armējošo javu nepieciešams špaktelēt ar špaktelēm FIN (sausās telpās) vai FIN + (mitrās telpās). Špakteles veidotas uz kaļķa (FIN) un kaļķa – cementa (FIN +) bāzes. Abas ir baltā krāsā un ir paredzētas uzklāšanai 1- 3 mm plānā kārtā. Tās labi klājas un ir viegli slīpējamas. FIN un FIN + veidos teicamu pamatni jebkurai iekšdarbu krāsai vai tapetēm. Špakteles patēriņš – apt. 1,2 kg/m² pie slāņa biezuma 1 mm.

Vannas istabās, tualetēs un citās telpās ar



Plānā kārtā uzvelk dekoratīvo apmetumu

paaugstinātu mitrumu, vietās, kur paredzēta tieša ūdens klātbūtne nepieciešams izmantot papildus hidroizolējošo slāni.

Armējošās javas virsmu, pēc tās nožūšanas, gruntē ar grunts sastāvu BG. Otrā dienā virsmai uzklāj hidroizolējošo slāni OAD.

OAD ir uz polimēru dispersiju bāzes veidota lietošanai gatava mastika, kas nesatur toksiskus piemaisījumus. Šķidrā veidā tā šķīst ūdenī, bet pēc nožūšanas veido ūdens necaurlaidīgu virsmu. Hirdoizolācija jāuzklāj ar otu vai rullīti divās kārtās. Pirms otrās kārtas ieklāšanas pirmajai kārtai jāļauj nožūt (žūšanas laiks ~ 2 stundas). Stūros un vietās, kur potenciāli varētu veidoties deformācijas, hidroizolācijas kārtā iestrādā speciālas stikla šķiedras armējošās lentas. Hidroizolācijas OAD patēriņš: 0.7 – 1 kg/m².

Pēc hidroizolācijas nožūšanas, tiešu uz tās virsmas var limēt flīzes izmantojot flīžu limes FKe, FKW vai FFK.

Vietās, kur virsmām nav paredzēta tieša saskare ar ūdeni, flīzes var limēt tieši uz armējošās javas kārtas. Virsmu iepriekš gruntē ar grunts sastāvu BG. Izmantojamas flīžu limes FK, FKe, FKW vai FFK.

Ārējā apdare

Ja virsmai netiek izvirzītas paaugstinātas dekoratīvās prasības, armējošo javu var krāsot ar jebkuru fasādes krāsu, kas paredzēta krāsošanai uz minerālām virsmām un kas neveido ūdens tvaiku necaurlaidīgu plēvi piemēram lateksa vai silikātkrāsas. Ievērojiet krāsas tehniskajos noteikumos minētos krāsošanas nosacījumus.

Ja vēlaties veidot dekoratīvas virsmas, iesakām izvēlēties kādu no mūsu dekoratīvajiem apmetumiem SBP vai MRP.

Dekoratīvais apmetums SBP ir veidots uz baltā cementa bāzes dekoratīvu virsmu izveidošanai ar vienmērīgi blīvu struktūru. Pieejams ar 2 un 3 mm graudu izmēru. Apmetums ir tvaiku caurlaidīgs. Izmantojams kā nobeiguma kārtā gan ārējā, gan iekšējā apdarē. Dekoratīvais apmetums MRP ir veidots uz baltā cementa bāzes dekoratīvu virsmu izveidošanai skrāpētā apmetuma tehnikā. Pieejams ar 2 un 3 mm graudu izmēru. Apmetums ir tvaiku caurlaidīgs. Izmantojams kā nobeiguma kārtā gan ārējā, gan iekšējā apdarē.

Pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas virsma obligāti jāgruntē ar grunts sastāvu PG.

Grunts PG ir gatava lietošanai, to uzklāj ar otu vai rullīti. Šķidrā veidā grunts šķīst ūdenī, nožūstot veido tvaiku caurlaidīgu un mitruma uzsūci mazinošu virsmu. Grunts žūšanas laiks: 4 – 6 stundas, patēriņš: 150 – 250 gr/m².

Apmetuma sauso javu ar mikseri sajauc tīrā traukā ar tīru ūdeni tādā konsistencē lai svaiga java uzklājot netecētu, pēc 10 minūtēm to nepieciešams atkārtoti samaisīt. Ja darba laikā java sāk saistīties, atkārtota samaisīšana to atgriezīs sākotnējā konsistencē. Ar metāla dēlīti javu uzklāj uz apmetamās virsmas graudu izmēra biezumā un pēc tam ar plastmasas dēlīti izrivē nepieciešamajā struktūrā.



ApmetumsSBP



Apmetums MRP



Grunts PG



Dekoratīvais apmetums
SBP un MRP-E

UZMANĪBU!

Svaigu apmetumu sargāt no lietus un pārāk straujas izžūšanas, izvairīties no tiešiem saules stariem apstrādes laikā. Apstrādei izmantot tikai nerūsējošus instrumentus. Lai izvairītos no krāsu atšķirībām, vienlaicīgi sajaukt visu iepakojumu un katram nākošajam maisam ievērot to pašu ūdens daudzumu.

Uzklājot dekoratīvo apmetumu, jācenšas visu virsmu noklāt vienā piegājienā. Ja tas nav iespējams, veidojiet savienojumu vietas ar krāsotāju lentas palīdzību. Brīvi veidota savienojuma vieta starp dažādos laikos veidotiem apmetumiem, vēlāk būs viegli pamanāma