

# BAUROC IZSTRĀDĀJUMU IZ-KRAUŠANAS UN PĀRVIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Bauroc bloki, pārsedzes un paneli ir izgatavoti no gāzbetona. Pateicoties savai porainajai struktūrai, šis ir vieglākais un siltumizturīgākais akmens materiāls, kas vienlaikus ir ugunsdrošs, ekoloģisks un laika gaitā nodrošina ilgstošu rezultātu. Lai izvairītos no mehāniķiem bojājumiem, kas var rasties neuzmanīgas apiešanās rezultātā, būtiski ievērot šajā instrukcijā minētos noteikumus par Bauroc izstrādājumu izkraušanu un pārvietošanu būvlaukumā.

## Sagatavošanās pirms transporta pasūtīšanas

Bauroc izstrādājumi parasti tiek transportēti ar puspiekabi, kuras ietilpība nepārsniedz 24t vai 22 bloku paletes (parasti piekabes iekšējie izmēri ir 13,6 x 2,45 x 2,7).

Klienta pienākumi pirms preču transporta pasūtīšanas:

- Lai izkrautu pilnu kravu, nepieciešama aptuveni 50m<sup>2</sup> liela līdzēna teritorija. Daļējas kravas gadījumā, uzglabāšanas vietas izmēram jārēķinās ar bloka paletes izmēru 1,2x0,8m, kā arī nosacījumu, ka paletes būvlaukumā nedrīkst novietot cieši vienu pie otras.
- Jānodrošina lielās kravas mašīnas ar puspiekabi pieķuve būvlaukumam.
  - Ja šauras pieklubes dēļ būvlaukumam nevar pieķūt ar lielo automašīnu, tad iepriekš jāvienojas par piegādes specifiku. Vienkāršāks variants ir daļīta piegāde. Vispirms no Bauroc AS rūpītācas piegāde tiek veikta uz būvmateriālu veikalu, no kura piegāde uz būvlaukumu tiek veikta pa daļām ar mazākām automašīnām.
- Ja kravas izkraušanu nodrošina klients, tad uz laiku, kad ierodas automašīna ar Bauroc izstrādājumiem, klientam jānodrošina nepieciešamā izkraušanas tehnika.
  - Bloku palešu svars ir no 650 kg (ECOTERM+ bloku palete) līdz 1155 kg (SOLID bloku palete).
  - Pārsegumu panelju un pārsedžu transportēšanas iepakojumi sver līdz 2,7 tonnas.
  - No Bauroc AS iespējams pasūtīt Bauroc bloku palešu dakšu izkrāvēju.



bauroc bloku paletes un pārsedzes autokravā  
Поддоны с блоками bauroc и перемычки в кузове автомобиля

# РУКОВОДСТВО ПО РАЗГРУЗКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОДУКЦИИ BAUROC НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Блоки, перемычки и панели bauroc изготавливаются из ячеистого бетона. Благодаря пористой структуре эти каменные материалы обладают более высокой теплоизоляцией и в то же время являются огнестойкими, экологичными и долговечными. Во избежание механических повреждений, которые могут появится при неосторожном обращении, важно соблюдать приведенные в настоящем руководстве правила при выгрузке продукции bauroc и ее перемещении по строительной площадке.

## Подготовка перед заказом транспорта

Как правило, продукция bauroc транспортируется полуприцепами, вмещающими до 24 тонн или до 33 поддонов с блоками (внутренние размеры типового прицепа 13,6 x 2,45 x 2,7).

Обязанности клиента перед заказом транспорта с продукцией:

- Для разгрузки полностью загруженного полуприцепа необходимо около 50 м<sup>2</sup> ровной поверхности. В случае частичной загрузки при определении размеров участка для выгрузки следует учитывать размеры поддона с блоками 1,2x0,8 м и то правило, что поддоны на стройплощадке нельзя ставить впритык друг к другу.
- Обеспечить подъезд автомобиля с большим полуприцепом к стройплощадке.
  - Если из-за узкого подъездного пути к стройплощадке невозможно подъехать на большом автомобиле, детали поставки следует обговаривать отдельно. Наиболее простой вариант – это поставка с промежуточной разгрузкой: сначала поставка с завода Bauroc AS в магазин стройматериалов и затем – частичные поставки на стройплощадку на небольшом автомобиле.
- Если выгрузка груза происходит под ответственность клиента, то клиент должен обеспечить наличие необходимой подъемной техники ко времени прибытия на место автомобиля с продукцией bauroc.
  - Вес поддонов с блоками варьируется от 650 кг (ECOTERM+ поддон) до 1155 кг (SOLID поддон)
  - Транспортная упаковка перекрытий и перемычек весит до 2,7 тонны.
  - В Bauroc AS можно заказать вилочный погрузчик для поддона с блоками bauroc.



Palešu dakša palešu ar blokiem pārvietošanai  
Вилочный погрузчик для подъема поддонов с блоками

## Kravas izkraušana un izstrādājumu pārvietošana


Pirms kravas izkraušanas veiciet kravā esošo Bauroc izstrādājumu vizuālu kvalitātes pārbaudi un pārliecinieties, ka to uzglabāšanai ir atvēlēta pietiekami liela līdziena vieta. Izkraušana jāsāk ar kravas galu. Nedrīkst celt ārā pa vidu esošās paletes.

**Ja rodas kādas problēmas,nofotografējiet kravu pirms konkrētā izstrādājuma izkraušanas un uzrakstiet attiecīgu paskaidrojumu uz pavadzīmes.**

Bloku pārvietošanai iesakām lietot cejamkrānu vai manipulātoru ar palešu daksām



Stropes izmantot kā rezerves variantu. Tādā gadījumā zem stropēm visi gan augšējo, gan apakšējo rindu bloku stūri ir jāaizsargā un attālumam no cejamkrāna āka līdz bloku paletes augšējai virsmai ir jābūt ne mazākam kā 1,7m.



**Ar pacēlājiem un cejamkrāniem drīkst pārvietot tikai tās bloku paletes, kas ir neatvērtā iepakojumā. No paletēm, kurām ir atvērts iepakojums, bloki jāpārvieto pa vienam un ar rokām.**


Nedrīkst celt vairākas paletes vienlaicīgi.



Nedrīkst celt paletes ar lentām, bez stūru aizsardzības papildaprīkojuma



Bloku paletes jānovieto uz līdzennes virsmas. Starp paletēm jāatstāj atstarpes.



Pārsedzes un paneli jānovieto uz līdzennes virsmas, uz transportēšanas brusām.



**Piezīme: pārsedzes un panelus ar nelieliem, līdz 50 mm dzīliem bojājumiem, kā arī blokus ar līdz 100 mm dzīliem bojājumiem drīkst lietot. Pēc uzstādīšanas bojātās vietas jāaizsmērē ar Bauroc Remontsastāvu.**

Pēc tam, kad visas preces ir izkrautas, pārliecinieties, ka saņemto preču nomenklatūra un daudzumi atbilst pavadzīmei. Ja ir atšķirības, uzrakstiet attiecīgu paskaidrojumu uz pavadzīmes.

Ja ir vizuāli bojājumi,nofotografējiet attiecīgo transportēšanas paleti un uz plēves uzdrukāto izstrādājuma informāciju vai izstrādājuma etiketi. Uzrakstiet attiecīgu paskaidrojumu uz pavadzīmes.

Parakstiet pavadzīmi

Подпишите накладную.

## Разгрузка и перемещение изделий

Перед разгрузкой следует визуально проверить качество составляющих груз изделий bauroc и убедиться, что для разгрузки имеется достаточно большая ровная поверхность. Начинать разгрузку следует с конца груза; запрещается протягивать поддоны между другими поддонами.

**При обнаружении возможных проблем сфотографируйте груз перед выгрузкой конкретных изделий и напишите соответствующее пояснение в накладной.**




Для перемещения изделий в первую очередь рекомендуется использовать вилочные погрузчики или захваты.

Поднятие при помощи строп – запасной вариант. При таком варианте необходимо для защиты всех четырех углов использовать картонные или деревянные накладки и следить, чтобы подъемный крюк находился на высоте как минимум 1,7 м от поддона.

**При помощи погрузчиков и кранов можно перемещать только поддоны с блоками, пленка которых не вскрыта. Если пленку с поддона сняли, то следует перемещать блоки по одному и вручную.**

Поднимать сразу несколько поддонов запрещено.

Без картонных или деревянных защитных накладок на углах поднимать поддоны при помощи строп запрещено.



Поддоны с блоками следует складировать на ровную поверхность, между поддонами следует оставлять расстояние.



Перемычки и панели следует складировать на ровную поверхность с использованием транспортных брусьев.

**Примечание: перемычки и панели с небольшими, до 50 мм в глубину, повреждениями и блоки с повреждениями до 100 мм в глубину можно использовать, поврежденные места после установки следует заделать ремонтной смесью bauroc.**

После разгрузки всего груза убедитесь, что номенклатура и количество поставленных товаров соответствуют накладной. В случае несовпадений напишите соответствующее пояснение в накладной.

В случае обнаружения транспортных повреждений сфотографируйте соответствующие транспортные поддоны и информацию, напечатанную на пленке, либо товарной этикетки и напишите соответствующее пояснение в накладной.

**Esmu iepazinies: / ознакомился:** \_\_\_\_\_